

Manutenzione e Cura

Le seguenti istruzioni per la manutenzione sono solo dei suggerimenti. Per tutte le superfici si consiglia di utilizzare sempre un panno umido e prodotti ecologici per la pulizia, effettuando una manutenzione regolare. Prima di utilizzare qualsiasi detergente, testarlo su un punto non visibile. Seguire le istruzioni del produttore e rivolgersi a un'impresa di pulizia specializzata in caso di sporco ostinato.

Tessuti Aspirare o spazzolare leggermente le macchie superficiali. Asciugare immediatamente eventuali cadute di liquido. Procedere ad una prova preventiva su di una zona non visibile per assicurarsi che qualsiasi prodotto impiegato non provochi scolorimenti. Pulire le macchie più resistenti presso centri specializzati. Non strofinare troppo energicamente la superficie dei tessuti. Non utilizzare mai un prodotto di pulizia a base di solventi senza conoscenze specifiche.

Pelli Pulire con un panno leggermente umido. Pulire le macchie più resistenti con un panno imbevuto di una soluzione di sapone neutro diluito in acqua fredda e risciacquare con cura. Non utilizzare detergenti aggressivi come smacchiatori, trementina, lucido da scarpe o simili.

Plastica/Re-Max® Le plastiche utilizzate da Maxdesign sono robuste, presentano un'elevata stabilità di forma e una spiccata resistenza allo scolorimento, nonché a vari prodotti chimici e altre sostanze. Speciali additivi rallentano inoltre lo sbiadimento dei colori dovuto ai raggi UV. Espoendo tuttavia la sedia al sole per un lungo periodo di tempo, il colore può subire alterazioni. Consigliamo pertanto di non esporre la sedia al sole più a lungo del necessario. Per pulire la plastica, utilizzare un panno morbido e umido senza superfici ruvide. Si consiglia quindi di asciugare delicatamente. Come rimuovere le macchie: Per eliminare le macchie si consiglia di utilizzare comuni detergenti ad azione delicata. Evitare in ogni caso detergenti abrasivi come paste e polveri nonché detergenti "tuttofare" aggressivi come l'alcol, in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

Legno/Re-Wood Utilizzare regolarmente un panno asciutto. Pulire una volta l'anno con una soluzione di acqua e un detergente non aggressivo, risciacquare con un panno umido ed asciugare immediatamente. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, né prodotti contenenti silicone o sostanze abrasive. Evitare di strofinare, in quanto le vernici di finitura opache diventano lucide e si caricano staticamente, attirando la polvere più intensamente. Consigliamo di non utilizzare cere per mobili o per pavimenti poiché contengono solventi inadatti o additivi coloranti e provocano la formazione di uno strato molto difficile da rimuovere.

Cristallo Pulire con un detergente spray domestico non abrasivo.

Cromatura/cromo satinatura/acciaio inossidabile Utilizzare un detergente liquido spray non aggressivo ed abrasivo. Per macchie più resistenti applicare due volte al mese un prodotto specifico per le cromature degli interni auto. Uno strato di pasta di cera può essere applicato una volta l'anno per una maggiore protezione all'umidità. Pulire le superfici metalliche sempre delicatamente senza strofinare, in modo da non graffiare. Non utilizzare detergenti che contengono sostanze granulari, acido acetico o acido citrico.

Alluminio anodizzato Pulire con sapone neutro o detergente non abrasivo. Applicare una pasta di cera o un lucidante non abrasivo due volte l'anno per prevenire possibili ossidazioni. Per macchie ostinate o scolorimenti utilizzare un detergente specifico per l'alluminio.

Laminato/Melaminico/Finiture a polvere Utilizzare un detergente spray ben diluito in acqua. Non utilizzare mai abrasivi o detergenti acidi.

Cemento Utilizzare un detergente domestico non abrasivo.

Avvertenze

Maxdesign declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da:

- Un non corretto utilizzo del prodotto.
- Uso di detergenti non adatti alla superficie dei prodotti.
- Deposito, permanenza, uso dei prodotti in ambienti non conformi agli standard per cui sono stati concepiti.
- Macchie dovute al deposito di liquidi o sostanze improprie.
- Deposito di carichi non rispondenti alle caratteristiche prestazionali dei prodotti.
- Logoramento naturale di parti e materiali sottoposti ad usura quali tessuti, parti in plastica, legni e laminati a vista, ruote e pattini.
- Causa il diverso manifestarsi dei fattori naturali sui materiali, non può essere garantita l'identica tonalità dei prodotti soprattutto nei casi di completamento ed integrazioni.
- Scheda conforme alla disposizione del Decreto Legislativo N° 206 del 06.09.2005, «Codice del consumo», a norma dell'articolo 7 della legge N° 229 del 29.07.2003.

Smaltimento

Per lo smaltimento degli imballi e del prodotto, attenersi alle disposizioni comunali vigenti in materia.

Product Care

The following care instructions are recommendations only. For general surfaces, we recommend using a damp cloth. We recommend that you always use environmentally friendly cleaning products and care for your furniture regularly and frequently. Before using any cleaning product, you should test it on an inconspicuous spot. Please follow the cleaning product manufacturer's instructions and contact a professional cleaning company in case of stubborn dirt or stains.

Fabric Vacuum frequently or brush lightly to remove surface dust. Wipe all spills immediately with a damp cloth. Do not use any type of detergent or soap unless specified. Try a hidden area to test for color fastness for all stain removal methods. Professional upholstery cleaning should be done regularly to remove heavy soiling. Under no circumstances should cover fabric surfaces be rubbed vigorously. Please be sure to consult a specialist before using any solvent-based cleaning product.

Leather Maintain by wiping with a cool, damp cloth. For tougher soiling, use a pH balanced soap on cloth and rinse. Please do not use any aggressive agents such as stain removers, turpentine, shoe polish, etc.

Plastics/Re-Max® Maxdesign plastics are robust and characterized by a high degree of form and colour fastness, which makes them resistant to a variety of chemicals and other media. Furthermore, special additives slow down the colour-fading process caused by ultraviolet radiation. However, if you expose your chair to direct sunlight for a longer period of time, its colour may change. For this reason, we recommend that you avoid exposing your chair to the sun for any longer than is necessary. Please use a soft, damp, non-abrasive cloth for cleaning plastic. Subsequent gentle drying is recommended. Stain removal: For stain removal, we recommend using a mild commercially available cleaner. Never use abrasive cleaning agents such as powders or pastes, or aggressive «all-purpose cleaners» like alcohol, as these may damage the surface.

Wood/Re-Wood Clean with a dry lint-free cloth. Wash once a year with a mild soap and water solution, rinse with a damp cloth and dry

immediately. Do not use any harsh cleaning agents or care products containing silicone or abrasives. If possible, avoid rubbing the surface while cleaning it, as this will make matte finishes shiny and charge the varnish with static electricity which will attract more dust. We do not recommend using furniture polish or wax, as they contain unsuitable solvents and/or colour additives and leave a coating that is very difficult to remove.

Glass Clean with non-abrasive spray household cleaner.

Chrome/Satin Chrome/Stainless Steel Use spray glass cleaner for day to day care. For more thorough soiling, apply automotive chrome cleaner twice a month; a coat of hard paste wax can also be utilized once a year to protect against moisture. Always clean metal surfaces gently and without scrubbing so that the surface is not scratched. Never use cleaners containing granular substances, acetic acid or citric acid.

Anodized Aluminum Clean with mild soap or other non-abrasive cleaning agents. Apply paste wax or non-abrasive car polish twice a year to prevent oxidation. For stubborn stains or discolorations, apply navel jelly aluminum cleaner.

Laminate/Melamine/Powder Coat Clean with spray glass cleaner or other household detergents well-dissolved in water. Never use abrasives.

Cement Use soap-based household cleaner.

Warnings

- Maxdesign cannot be held liable for damage to property or injury to persons caused by misuse of the product:
- Use of unsuitable detergents for the surface of the products.
- Storage, permanence, use of products in environments that are not in conformity with the standards for which they were designed.
- Stains due to the deposit of inappropriate liquids or substances.
- Placing of loads not in conformity with the performance characteristics of the products.
- Natural wear of parts and materials such as fabrics, visible plastic, wood and laminate parts, castors and slides. Due to varying natural factors that act on the materials, the identical colour of products cannot be guaranteed, especially in the case of later completion or integration. Product sheet in conformity with the provision of Italian Legislative Decree N° 206 of 06.09.2005, "Consumer Code", and section 7 of Italian Law N° 229 of 29.07.2003.

Disposal

For the disposal of the packaging and product, comply with the regulations in force.

Entretien des produits

Les conseils d'entretien suivants sont donnés à titre indicatif. Pour les surfaces non spécifiques, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Nous vous conseillons de privilégier les produits de nettoyage respectueux de l'environnement et d'entretenir votre mobilier régulièrement et en temps utile. Avant toute première utilisation d'un produit de nettoyage, testez-le sur une petite zone non visible. Veuillez respecter les consignes du fabricant du produit de nettoyage et en cas de taches tenaces, adressez-vous à une entreprise de nettoyage professionnelle.

Tissus Aspirer ou brosser légèrement les taches superficielles. Sécher immédiatement des déversements éventuels de liquide.

Faire un test préventif sur une partie non visible pour s'assurer que le produit utilisé ne provoque pas de décolorations. Nettoyer les taches les plus tenaces auprès de centres spécialisés. Ne frottez jamais énergiquement la surface de tissus de revêtement. N'utilisez pas de produit de nettoyage contenant un solvant si vous ne disposez pas des connaissances techniques nécessaires.

Cuir Nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Nettoyer les taches les plus tenaces avec un chiffon imbibé d'une solution à base de savon neutre dilué dans de l'eau froide et rincer avec soin. N'utilisez jamais de produit agressif comme des détachants, de la térébenthine, du cirage, etc.

Bois/RE-Wood Utiliser régulièrement un chiffon sec. Nettoyer une fois par an avec une solution à base d'eau et un produit nettoyant non agressif, rincer avec un chiffon humide et sécher immédiatement. N'utilisez jamais de nettoyeurs puissants ni de produits d'entretien contenant du silicone ou une substance abrasive. Lors du nettoyage, évitez autant que possible de frotter. Cela rend brillantes les laques mates et la couche de laque se charge en électricité statique, si bien que la poussière se dépose plus vite. Nous ne recommandons pas l'usage d'encastiques ni de cires car elles contiennent des solvants et colorants inappropriés, et contribuent à la formation d'une pellicule très difficile à éliminer.

Vitre Nettoyer avec un produit ménager en spray non abrasif.

Chromage/Chrome Satinage/Acier Inoxydable Utiliser un produit nettoyant liquide en spray non agressif et non abrasif. Pour des taches plus tenaces, appliquer deux fois par mois un produit spécifique pour les chromages des habitacles auto. Une couche de pâte de cire peut être appliquée une fois par an pour une meilleure protection contre l'humidité. Nettoyez toujours délicatement les surfaces métalliques, et ne frottez pas afin de ne pas les rayer. N'utilisez jamais de nettoyeurs contenant des substances granuleuses, de l'acide acétique ou de l'acide citrique.

Aluminium Anodisé Nettoyer avec un savon neutre ou un produit nettoyant non abrasif. Appliquer une pâte de cire ou un produit lustrant non abrasif deux fois par an pour prévenir d'éventuelles oxydations. Pour des taches plus tenaces ou des décolorations, utiliser un produit nettoyant spécifique pour l'aluminium.

Stratifié/Mélaminé/Poudre Finitions Utiliser un produit nettoyant en spray bien dilué dans l'eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de nettoyeurs acides.

Plastique/Polyéthylène/Re-Max® Particulièrement solides, les matières synthétiques de Maxdesign s'accompagnent d'une résistance élevée à la déformation et à la décoloration, et donc à un grand nombre de produits chimiques et autres substances. Des additifs spéciaux permettent par ailleurs de ralentir le blanchiment des couleurs sous l'effet des rayons UV. Si vous laissez votre siège au soleil pendant une période prolongée, il se peut néanmoins que sa couleur change. Nous vous conseillons donc de ne pas exposer votre siège de manière excessive aux rayons du soleil. Pour nettoyer les matières synthétiques, utilisez un chiffon doux humide non abrasif. Pour un meilleur résultat, terminez en séchant délicatement la surface. Élimination de taches: Pour éliminer les taches, nous vous conseillons d'utiliser un produit de nettoyage doux disponible dans le commerce. Évitez dans tous les cas les produits d'entretien abrasifs comme les poudres et les pâtes, ainsi que les « nettoyeurs universels » comme l'alcool, qui risqueraient d'attaquer la surface.

Ciment Utiliser un produit ménager non abrasif.

Mises en garde

Maxdesign décline toute responsabilité pour des dommages causés

à des biens ou à des personnes en raison de:

- Utilisation incorrecte du produit.
- Utilisation de produits nettoyants non adaptés au type de surface du produit.
- Stockage, permanence, utilisation des produits dans des environnements non conformes aux usages standards pour lesquels ils ont été conçus.
- Taches dues au dépôt de liquides ou de substances inappropriées.
- Dépôt de charges non conformes aux caractéristiques de performance des produits.
- Usure naturelle de parties ou de matériels comme les tissus, les pièces en plastique, les bois et laminés apparents, les roues et les patins.
- Des facteurs naturels se manifestant différemment sur les matériels, l'entreprise n'est pas en mesure de garantir une couleur identique des produits surtout en cas de complément et d'intégrations.
- Fiche conforme à la disposition du Décret Législatif Italien N° 206 du 06.09.2005, «Code de la consommation», en vertu de l'article 7 de la loi N° 229 du 29.07.2003.

Élimination

Pour l'élimination des emballages et du produit, veiller au respect des dispositions municipales en vigueur en la matière.

DE

Pflege der Produkte

Die folgenden Pflegehinweise sind Empfehlungen. Für allgemeine Oberflächen empfehlen wir ihnen einen feuchten Lappen. Wir raten Ihnen grundsätzlich, umweltverträgliche Reinigungsmittel zu verwenden und Ihre Möbel regelmäßig und rechtzeitig zu pflegen. Vor der erstmaligen Verwendung eines Reinigungsmittels sollten Sie dieses an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Befolgen Sie bitte die Hinweise der Reinigungs- mittelhersteller und wenden Sie sich bei hartnäckigen Verunreinigungen an ein professionelles Reinigungsunternehmen.

Stoffe Saugen Sie Flecken auf der Oberfläche ab oder bürsten Sie sie leicht ab. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. Machen Sie sicherheitshalber einen Test in einem nicht sichtbaren Bereich, um sicherzugehen, dass das verwendete Produkt keine Verfärbungen verursacht. Lassen Sie hartnäckige Flecken in spezialisierten Zentren reinigen. Auf keinen Fall sollte auf der Oberfläche von Bezugsstoffen stark gerieben werden. Bitte verwenden Sie auch niemals ohne Fachkenntnisse ein lösungsmittelhaltiges Reinigungsprodukt.

Leder Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Reinigen Sie hartnäckigere Flecken mit einem Tuch, das Sie in neutrale Seifenlösung tauchen, die Sie mit kaltem Wasser verdünnen und spülen Sie danach gründlich ab. Bitte verwenden Sie keinesfalls aggressive Mittel wie Fleckenentferner, Terpentin, Schuhcreme o.ä.

Holz/Re-Wood Verwenden Sie regelmäßig ein trockenes Tuch. Reinigen Sie einmal im Jahr mit einer Lösung aus Wasser und einem nicht aggressiven Reinigungsmittel, wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach und trocknen Sie sofort ab. Verwenden Sie weder scharfe Reiniger, noch Pflegemittel die Silikone oder Scheuermittel enthalten. Vermeiden Sie beim Reinigen nach Möglichkeit Reibung. Matte Lacke werden dadurch glänzend und die Lackierung wird statisch aufgeladen, wodurch Staub stärker angezogen wird. Möbelpolituren und Bohnerwachs können wir nicht empfehlen, da sie ungeeignete Lösungsmittel oder Farbzusätze enthalten und zu einem sehr schwierigen zu entfernenden Überzug führen.

Kristall Mit einem nicht scheuernden Haushaltsreinigungsspray reinigen.

Verchromt/Satiniertes Chrom/Edelstahl Verwenden Sie einen nicht aggressiven und nicht scheuernden flüssigen Sprühreiniger. Verwenden Sie für hartnäckigere Flecken zweimal im Monat ein Produkt speziell für verchromte Flächen in Autoinnenräumen. Eine Schicht Wachspaste kann einmal pro Jahr aufgetragen werden für einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit

Eloxiertes Aluminium Mit neutraler Seife oder einem nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Tragen Sie zweimal pro Jahr eine Wachspaste oder eine nicht scheuernde Politur auf, um eine mögliche Oxidation zu verhindern. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken oder Verfärbungen ein spezielles Reinigungsmittel für Aluminium.

Laminierte/Melaminierte/Pulverbeschichtete Flächen Verwenden Sie ein gut mit Wasser verdünntes Sprühreinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder säurehaltige Reinigungsmittel.

Kunststoff/Polyethylen/Re-Max® Maxdesign-Kunststoffe sind robust, weisen eine hohe Form- und Farbbeständigkeit auf und sind daher gegen eine Vielzahl von Chemikalien und andere Medien widerstandsfähig. Spezielle Additive verlangsamen zudem das Ausbleichen der Farben durch UV-Bestrahlung. Wenn Sie aber Ihren Stuhl über einen längeren Zeitraum der Sonne aussetzen, kann sich die Farbe dennoch verändern. Wir empfehlen Ihnen darum, den Stuhl nicht länger als nötig der Sonne auszusetzen. Zur Reinigung von Kunststoff sollten Sie ein weiches, feuchtes Tuch ohne raue Oberfläche verwenden. Anschließendes, vorsichtiges Trocknen ist empfehlenswert. Fleckenentfernung: Zur Fleckenentfernung empfehlen wir unterstützend milde, handelsübliche Reinigungsmittel. Vermeiden Sie auf jeden Fall scheuernde Reinigungshilfsmittel wie Pulver und Pasten sowie aggressive „Allzweckreiniger“ wie Alkohol, da sie die Oberfläche angreifen.

Zement Verwenden Sie ein nicht scheuerndes Haushaltsreinigungsmittel.

Warnhinweis

Maxdesign übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die entstehen durch:

- Falsche Verwendung des Produkts.
- Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht für die Oberfläche der Produkte geeignet sind.
- Lagerung, Abstellen, Verwendung der Produkte in Umgebungen, die nicht den Normen entsprechen, für die sie konzipiert wurden.
- Flecken durch die Ablagerung von Flüssigkeiten oder ungeeigneten Substanzen.
- Lagerung von Lasten, die nicht den Leistungsmerkmalen der Produkte entsprechen.
- Natürliche Abnutzung von Verschleißteilen und -materialien wie Stoffen, Kunststoffteilen, sichtbares Holz und Laminat, Rädern und Kufen.
- Aufgrund des unterschiedlichen Auftretens natürlicher Faktoren auf den Materialien kann der identische Farbton der Produkte nicht garantiert werden, insbesondere bei der Fertigstellung und bei Ergänzungen.
- Das Formular entspricht den Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 206 vom 06.09.2005, „Verbrauchergesetzbuch“, in Übereinstimmung mit Artikel 7 des Gesetzes Nr. 229 vom 29.07.2003.

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung und des Produkts die entsprechenden kommunalen Vorschriften.

ES

Uso y conservación

Las pautas de conservación descritas aquí constituyen recomendaciones. Para las superficies corrientes le aconsejamos el uso de una bayeta húmeda y, como norma general, le recomendamos emplear productos de limpieza que no dañen el medio ambiente; del mismo modo le recomendamos el mantenimiento periódico y oportuno de sus muebles. Antes de utilizar un producto de limpieza por primera vez, pruébelo en una parte que no sea visible. Siga las indicaciones del fabricante del producto y, en caso de manchas resistentes, diríjase a una empresa de limpieza especializada.

Tejido Aspire o cepille ligeramente las manchas superficiales. Seque de inmediato cualquier derrame de líquido. Continúe con una prueba preventiva en un área no visible para asegurarse de que cualquier producto usado no cause decoloración. Limpie las manchas más resistentes en centros especializados. No frote la superficie de las telas con demasiada fuerza. Nunca use un producto de limpieza a base de solvente sin un conocimiento específico.

Cuero Limpie con un paño ligeramente húmedo. Limpie la mayoría de las manchas más resistentes con un paño humedecido en una solución jabonosa neutral diluido en agua fría y enjuague cuidadosamente. En ningún caso utilice productos agresivos como quitamanchas, aguarrás, crema para calzados o similares.

Materiales Sintéticos/Re-Max® Los materiales sintéticos de Maxdesign son fuertes y ofrecen una elevada resistencia a la deformación y a la pérdida de color, por lo que también son resistentes a un gran número de sustancias químicas y otros medios. Además, sus aditivos especiales retardan la decoloración provocada por los rayos ultravioleta. No obstante, si expone su silla al sol durante un periodo largo de tiempo, el color podría variar. Por este motivo, le aconsejamos que no exponga la silla al sol más de lo necesario. Para la limpieza de los materiales sintéticos, utilice un paño suave, liso y humedecido. A continuación, le recomendamos secar con cuidado. Eliminación de manchas: Para eliminar las manchas le aconsejamos que utilice un producto de limpieza convencional suave. En ningún caso utilice productos de limpieza para pulir, tales como polvos o pastas, o «limpiadores universales» agresivos como alcohol, ya que estos podrían dañar la superficie.

Madera/Re-Wood Use un paño seco regularmente. Limpie una vez al año con una solución de agua y detergente neutro, enjuague con un paño húmedo y seque inmediatamente. No utilice productos de limpieza agresivos ni productos para el mantenimiento que contengan silicona o sustancias abrasivas. A ser posible, evite frotar el producto durante la limpieza, puesto que esto podría ocasionar que los barnices mate se vuelvan brillantes y que el lacado se cargue estáticamente, lo que atraerá aún más polvo. No recomendamos el uso de limpia muebles y cera para suelos, ya que estos productos contienen disolventes o aditivos colorantes inadecuados que generan una película difícil de eliminar.

Vidrio Limpie con un spray de limpieza doméstico no abrasivo.

Cromado/Cromado Satinado/Acero Inoxidable Use un spray de limpieza líquido no agresivo y abrasivo. Para manchas más resistentes, aplique dos veces al mes un producto específico utilizado para limpiar partes internas cromadas de automóviles. Se puede aplicar una capa de pasta de cera una vez al año para mayor protección contra la humedad. Procure limpiar las superficies metálicas siempre con cuidado y sin frotar, para así evitar que se rayen. No utilice en ningún caso productos de limpieza que contengan sustancias granuladas, ácido acético o ácido cítrico.

Aluminio Anodizado Limpie con jabón neutro o detergente no abrasivo. Aplique una pasta de cera o un esmalte no abrasivo dos veces al año para evitar una posible oxidación.

Para manchas persistentes o decoloración, use un detergente específico para aluminio.

Laminados/Melamina/Acabados En Polvo Use un spray limpiador bien diluido en agua. Nunca use productos abrasivos o limpiadores ácidos.

Cemento Use un limpiador doméstico no abrasivo.

Advertencias

Maxdesign niega cualquier responsabilidad por daños causados a cosas o personas por:

- Uso incorrecto del producto.
- Uso de detergentes no adecuados para la superficie de los productos.
- Almacenamiento, permanencia, uso de productos en entornos que no cumplen con los estándares para los que fueron diseñados.
- Manchas debido al depósito de líquidos o sustancias inadecuadas.
- Depósito de cargas que no cumplen con las características de rendimiento de los productos.
- Desgaste natural de piezas y materiales sujetos a desgaste, como tejidos, piezas de plástico, madera y laminados expuestos, ruedas y zapatas.
- Debido a varios factores naturales que actúan sobre los materiales, no se puede garantizar el color idéntico de los productos, especialmente en casos de complementos y adiciones.
- Hoja de datos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N ° 206, de 9 de junio de 2005, "Código del Consumidor", de conformidad con el Artículo 7 de la Ley N ° 229, de 29 de julio de 2003.

Desecho

Para desechar el embalaje y el producto, cumpla con las reglamentaciones municipales pertinentes.

PT

Uso e Conservação

As seguintes instruções de manutenção são apenas sugestões. Para todas as superfícies, é recomendável usar sempre um pano úmido e produtos ecológicos para a limpeza, realizando manutenção regular. Antes de usar qualquer limpador, teste-o em um local não visível. Siga as instruções do fabricante e entre em contato com uma empresa de limpeza especializada em caso de sujeira persistente.

Tecido Aspire ou escoe levemente as manchas superficiais. Enxugue imediatamente qualquer derramamento de líquido. Siga com um teste preventivo em uma área não visível para certifique-se de que qualquer produto usado não cause descoloração. Limpe as manchas mais resistentes em centros especializados. Não esfregue a superfície dos tecidos com muita força. Nunca use um prduto de limpeza à base de solvente sem conhecimento específico.

Couro Limpie com um pano levemente úmido. Limpe as manchas mais resistentes com um pano embebido em uma solução de sabão neutro diluído em água fria e enxágue com cuidado. Não use detergentes agressivos, como removedores de manchas, aguarrás, verniz para sapatos ou similares.

Plástico/Re-Max® Os plásticos utilizados pela Maxdesign são robustos, possuem alta estabilidade de forma e forte resistência ao desbotamento, além de vários produtos químicos e outras substâncias.

Aditivos especiais também diminuem o desbotamento das cores devido aos raios UV. No entanto, ao expor a cadeira ao sol por um longo período de tempo, a cor pode sofrer alterações. Portanto, é recomendável não expor a cadeira ao sol por mais tempo do que o necessário. Para limpar o plástico, use um pano macio e úmido, sem superfícies ásperas. É aconselhável secar suavemente. Como remover manchas: Para eliminar manchas, recomenda-se o uso de detergentes comuns com uma ação suave. De qualquer forma, evite detergentes abrasivos, como pastas e pós, além de detergentes agressivos, como álcool, pois podem danificar a superfície.

Madeira/Re-Wood Use regularmente um pano seco. Limpe uma vez por ano com uma solução de água e um detergente neutro, enxágüe com um pano úmido e seque imediatamente. Não use produtos de limpeza agressivos ou produtos de manutenção que conttenham silicone ou substâncias abrasivas. Se possível, evite esfregar o produto durante a limpeza, pois isso pode fazer com que os vernizes foscos fiquem brilhantes e a laca fique estaticamente carregada, o que atrairá ainda mais poeira. Não recomendamos o uso de produtos de limpeza para móveis e cera para pisos, pois esses produtos contêm solventes ou aditivos de coloração inadequados que criam um filme difícil de remover.

Vidro Limpe com um spray de limpeza doméstico não abrasivo.

Cromado/Cromado Acetinado/Aço Inoxidável Use um spray de limpeza líquido não agressivo e abrasivo. Para manchas mais resistentes, aplique duas vezes ao mês um produto específico utilizado na limpeza de partes cromadas internas de automóveis. Uma camada de pasta de cera pode ser aplicada uma vez por ano para maior proteção contra umidade. Sempre limpe as superfícies metálicas com cuidado e sem esfregar para evitar arranhões. Nunca use produtos de limpeza que conttenham substâncias granuladas, ácido acético ou ácido cítrico.

Alumínio Anodizado Limpe com sabão neutro ou detergente não abrasivo. Aplique uma pasta de cera ou um polimento não abrasivo duas vezes por ano para evitar uma possível oxidação. Para manchas persistentes ou descoloração, use um detergente específico para alumínio.

Laminados/Melamina/Acabamentos Em Pó Use um spray de limpeza bem diluído em água. Nunca use produtos abrasivos ou limpadores ácidos.

Cimento Use um limpador doméstico não abrasivo.

Avisos

A Maxdesign se isenta de qualquer responsabilidade por danos causados a coisas ou a pessoas por:

- Uso incorreto do produto.
- Uso de detergentes não adequados para a superfície dos produtos.
- Armazenamento, permanência, uso dos produtos em ambientes que não cumprem os padrões para os quais foram projetados.
- Manchas devido ao depósito de líquidos ou substâncias impróprias.
- Depósito de cargas que não atendem às características de desempenho dos produtos.
- Desgaste natural de peças e materiais sujeitos a desgaste, como tecidos, peças plásticas, madeira e laminados expostos, rodízios e sapatas.
- Devido a diversos fatores naturais que atuam nos materiais, a cor idêntica dos produtos não pode ser garantida, especialmente nos casos de complemento e acréscimos.
- Ficha de dados em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo n.º 206, de 09.06.2005, "Código do Consumidor", nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 229, de 29.07.2003.

Descarte

Para descartar a embalagem e o produto, cumpra os regulamentos municipais relevantes.